

PK.1030 Rev 01 Door Knocker 0183

0183-XXX

Tools Needed
 Herramientas necesarias
 Outils nécessaires

1/8" 3 mm
 5/16" 8 mm

1 Center template on **EXTERIOR** side of door. Ensure template is level, and mark holes.

Centre la plantilla en la parte **EXTERIOR** de la puerta. Asegúrese de que la plantilla se encuentre nivelada y marque los orificios.

Centrer le gabarit sur la face **EXTERIEURE** de la porte. Assurez vous que le gabarit est bien aligné et marquez les trous.

Mark holes (x4)
 Marque los orificios (x4)
 Marquer les trous (x4)

2

5/16" 8 mm

Through door
 A través de la puerta
 À travers la porte

1/8" 3 mm

3/8" 9.5 mm deep
 profundidad profundidad

3

